

質問

Femtetの電磁波解析で表面粗さは取り扱えますか？(電磁波解析/Hertz/表面粗さ)

回答

表面粗さはボディ属性の電極タブで設定できます。

以下のヘルプを参照してください。

[ホーム / ボディ属性、材料、境界条件の設定 / ボディ属性タブ一覧 / 電極タブ](#)

