

質問

メッシュが切れない

回答

G1 (G2) メッシュに切り替える、メッシュの詳細設定を変更する。

どうしても切れない場合は、サポートにお問い合わせください。

Femtetヘルプの以下のトピックを参考にしてください。

ホーム / テクニカルノート / メッシュエラー対策 / メッシュエラーの発生を減らすためのモデリング