

## 質問

1つのボディ属性に複数のソリッドボディを設定したときの各ボディの発熱量（総発熱量で設定）はどうなりますか？

## 回答

各ソリッドボディへの発熱量は体積按分されます。  
発熱密度で設定した場合は、体積と発熱密度の積となります。