質問 3

質問
熱流体解析の外部境界条件には、熱の設定タブと熱流体の設定タブの2種類がありますが、違いは何ですか？

回答
・熱タブは固体の外部境界条件を、熱流体タブは流体の外部境界条件を指定します。
・例えば筐体で囲われた内部流れの解析の場合、熱流体タブの設定はモデルに反映されないため、注意します。

関連ヘルプ： https://www.muratasoftware.com/products/mainhelp/desktop/AttributeSetting/BoundaryCondition/fluidbern.htm
https://www.muratasoftware.com/products/mainhelp/desktop/Tutorial/Watt/04-SetBoundaryCondition.htm

Copyright © Murata Software Co., Ltd. All rights reserved.