質問 8

質問
流速・流線・圧力・流量・温度を表示／積分／CSV出力する方法

回答
・コンター、ベクトル、流線、断面図を使い分けて、流れ場を確認します。
・結果テーブルでは、壁面力・トルク、体積流量、圧力、y+、圧力損失、ファン動作点、クーラン数などを確認できます。
・任意断面の流量は面積分、全圧は流量加重平均で求めます。
・テーブルやグラフはCSV出力できます。
・複数モデルや多くの座標の値をまとめて取り出す場合は、マクロの利用が有効です。適宜サンプルマクロも参照します。

関連ヘルプ：https://www.muratasoftware.com/products/mainhelp/desktop/ResultDisplay/ResultExtraction.htm

Copyright © Murata Software Co., Ltd. All rights reserved.