

質問

行列ソルバ（反復法）が収束しない

回答

以下のFemtetヘルプを参照してください。

ホーム / 解析精度の設定 / 最適な解析精度を設定

ホーム / 解析精度の設定 / 設定画面 / 反復法の設定