



質問

部品間に接着の設定をするにはどうすればいいですか？
ボディ同士が接している面の境界条件はどうなりますか？

回答

Femtetでは面同士が接している場合、意図的に接触の境界条件を与えない限り、固着しているものと扱われます。



描画した段階で2つのボディが図形的に接触している場合、その境界面に接触の境界条件を設定しない場合、**両者は固着**しているとみなされます。

両者の開放やすべりを考慮したい場合には、簡易接触もしくは接触／被接触の境界条件を設定してください。