

質問

ポートの電磁界が平行平板モードになる場合の対応方法は？
ポートの見方は？（電磁界、伝搬定数）

回答

以下のFemtetヘルプを参照してください。
ホーム / FAQ / Q6. 電磁波解析(Hertz)FAQ集