

## 質問

CADインポート時に、モデルの原点位置を指定できますか？

## 回答

CADインポート時に、モデルの原点位置を指定することはできません。

代替の方法として、CADインポート後に移動コマンドを使用する方法があります。  
次ページ以降の操作手順をご覧ください。

## 1. 原点 (0,0,0) に点ボディを作成する




## 2. 移動コマンドを起動し、移動するボディを選択する



## 3. 基準点を選択し、その後、手順1. で作成した点ボディを選択する

<基準点の選択>

基準点にしたい箇所に  
カーソルを合わせ左クリック



<移動先の選択>

移動先にカーソルを合わせ左クリック  
すると移動します  
(原点に作成した点ボディを指定)

